PUCEST® protect GmbH

VERSCHLEIß- UND AUFPRALLSCHUTZ DER EXTRAKLASSE

Wir schützen Ihre Maschinen- und Anlagenteile vor zu schnellem Verschleiß.

Die Prallplatten lassen sich mittels Stehbolzen auf der Rückseite schnell und einfach montieren. Die SZ-Platte wird normal verschraubt.

PUCEST®

Im Höning 11
D-63820 Elsenfeld

Tel: +49 (0) 6022 / 264 010
Fax: +49 (0) 6022 / 264 0120

https://pucest.com
info@pucest.com